«Утверждаю»
Директор ООО «ОРЭГ»
_____ /А.А. Сидоренко/
«___» _____ 2020г.

«Разработал»
Заместитель директора ООО «ОРЭГ»
_____ /А.М. Радун/
«___» _____ 2020г.

Технологическая карта *
проведения технического обслуживания электрооборудования ТП 6 (10/0.4) кВ

№ п/п	Мероприятия	Расходные материалы	Инструмент	Трудозатраты, чел./час.
	Техническое обслуживание №1 (ТО-0) проводится 1 раз в неделю.			
1	Проводится в порядке текущей эксплуатации (согласно перечня).		Фазировщик	
2	Внешний осмотр подстанции (кровля, стены, двери, вент.решетки)		для ячеек RM-6	
3	Проверка наличия и соответствия надписей, знаков на дверях			
4	Осмотр и проверка работоспособности замков и запорных устройств. Осмотр и проверка работоспособности сети освещения, отопления.			
5	Проверка наличия средств защиты, Наружный осмотр электрооборудования панелей RM-6 (контроль за встроенными указателями напряжения, указателями тока короткого замыкания, наличие запаха коронирующего разряда, положения коммутационных аппаратов, согласно данному режиму, наличия и соответствия надписей на щитах, панелях, аппаратах, клеммных колодках.).			1,0ч.
6	Осмотр оборудования сигнализации. Проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и др. арматуры Проверка соответствия положения выключателей и разъединителей данному режиму по стороне 0,4кВ, 10кВ. Осмотр электрооборудования щитов СН и др., установленных в помещениях, проверка их состояния			
7	Проверка наличия сервисных карт и их оформления.			
8	Внешний осмотр электрооборудования ячейки трансформатора без приближения к токоведущим частям.			
9	Контроль за работой системы вентиляции и температуры помещения трансформаторов			
	Техническое обслуживание №2 (ТО-1) проводится 1 раз в месяц.			
1	Выполняется по распоряжению.	Чистая ветошь,	Набор инструмента с изолированными рукоятками.	
2	Выполнить все работы в объеме ТО-0.	моющее средство	Набор ключей.	
3	Проверка сроков испытаний средств защиты.	Смазочный материал	Пылесос.	
4	Осмотр кабельных отсеков (вода, посторонние предметы и др.).	Водоотталкивающая	Переносной фонарь	
5	Очистка наружных корпусов панелей и уборка помещений без приближения к токоведущим частям.	смазка.		8
6	Затяжка крепежных деталей корпусов и дверей			
7	Протяжка контактных соединений в электрических щитах (щиты вентиляции, собственных нужд и др. щиты 0,4кВ) Устранение замечаний по ТО-1			
8	Произвести замер напряжений на секциях шин 0,4 кВ.			
	Техническое обслуживание №3 (ТО-2) проводится 1 раз в квартал.			
1	Выполняется по распоряжению.	Чистая ветошь Смазочный материал	Набор инструмента с изолированными рукоятками.	
2	Выполнить все работы в объеме ТО-1	Водоотталкивающая	Набор ключей.	
3	Произвести замену сигнальных ламп (при необходимости).	смазка. Сигнальные лампы	Пылесос.	
4	Проверка целостности соединений системы местного уравнивания потенциалов.		тепловизор	
5	Контроль нормальных условий эксплуатации, согласно норм МЭК 694 (температура от-25 до+40, отн.влажность до 95%) Проверить наличие маркировки на КЛ-0,4кВ и КЛ-10кВ, при необходимости обновить.		Переносной фонарь	12ч
6	Произвести осмотр трасс кабелей проложенных в земле			

7	Произвести проверку нагрева наконечников и выводов кабельных линий с использованием тепловизора.			
8	Произвести тепловизионный контроль трансформатора			
	Контроль за нагрузкой трансформатора по щитовым приборам			
	Техническое обслуживание №4 (ТО-3) проводится 1 раз в полгода.			
1	Выполняется по распоряжению.	Чистая ветошь Смазочный материал	Набор инструмента с изолированными рукоятками.	
2	Выполнить все работы в объеме ТО-3.	Водоотталкивающая	Набор ключей.	
3	Произвести визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства (ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным) оценить состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов и произвести защиту от коррозии. Выполнить внешний осмотр устройств защиты (VIP, УТКЗ, Micrologic)	смазка. Сигнальные лампы	Пылесос.	
4	Выполнить осмотр кабельных линий 0,4кВ и 10кВ в кабельном отсеке		тепловизор	24ч.
5	Визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства		Переносной фонарь	
6	Произвести анализ (замер напряжений) выбора коэффициента трансформации (при необходимости изменения ПБВ вывести из работы трансформатор)			
7	Произвести выборочный осмотр трасс кабелей проложенных в земле административно-техническим персоналом			
8	Произвести протяжку контактных соединений в сети заземления и произвести защиту от окисления.			
	Техническое обслуживание №5 (ТО-4) проводится 1 раз в год.			
1	Работу выполнять по наряду-допуску.	Смазочный материал	Набор инструмента с изолированными рукоятками – 2шт.	96ч.
2	Выполнить все работы в объеме ТО-4 (см. выше).	Водоотталкивающая смазка.	Набор ключей.	
3	Произвести вывод оборудования в ремонт последовательно одной из секций шин с включением заземляющих ножей по бланку переключения.	блок индикатора наличия напряжения, плавкие предохранители, мотор, печатная плата, указатель контакта. Обезжиривающий нехлорированный	Пылесос.	(для двух-трансформаторной подстанции)
	Снять панели отсеков	Чистая ветошь, губка, вода (для RM-6).	тепловизор	
4	Произвести внешний осмотр чашек заземления, оборудования, установленного в отсеках ВН, НН на предмет наличия пыли и ржавчины.	Средство для холодного	Динамометрический ключ.	
5	Произвести очистку оборудования отсеков.	обезжиривания, предназначенное для	Высоковольтная лаборатория	
	Произвести цикл включения - отключения коммутационных аппаратов RM-6	очистки поверхностей из литьевой смо-	Микроомметр	
6	Проверка работы функционирования установленных в ячейках компонентов.	лы		
7	Замена блока индикатора наличия напряжения, плавких предохранителей, мотора, печатной платы, указателя контакта (при необходимости).	DARTOLINE SRB 71 или		
8	Проверить соответствие уставок РЗА (VIP-300) и срабатывания устройств защит, а также схемы АВР-0,4кВ	HAKU SRB 71.		
9	Произвести проверку правильности подключения цепей учета (при наличии).	Механическая смазка Isoflex, Topas L 152 или ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433, электрическая смазка Amblugon TA 15/E2 или ЭПС-98 г. Санкт-Петербург,		
	На трансформаторе:			
	очистка наружных поверхностей трансформатора и конструкции;			
	удалить грязь при помощи пылесоса или продувкой сухим сжатым воздухом;			
	при наличии отложений жирной грязи применить средство для холодного обезжиривания, предназначенное для очистки поверхностей из литьевой смолы;			
	затяжка крепежных деталей;			
	проверка наличия и соответствия маркировки;			
	проверить затяжку контактных соединений;			
	Произвести проверку схем АВР ЩПСН			
	Произвести проверку работоспособности схемы тепловой защиты трансформаторов.			
	Произвести испытания КЛ повышенным выпрямленным напряжением			

*** - Технологическая карта разработана в соответствии с п. 1.6.1. – 1.6.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6, а так же действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей.**

- Результаты ТО вносятся в сервисную карту сотрудником, проводившим техническое обслуживание.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ООО "ОРЭГ"
_____ А.И.Сидоренко
«___»_____2020г."

«РАЗРАБОТАЛ»
Заместитель директора ООО "ОРЭГ"
_____ А.М. Радун
«___»_____2020г."

Периодичность, трудоёмкость чел./час за ед. ТО трансформаторных подстанций 6/0.4 кВ АО «Блок»в год.

№ п/п		Количество и вид ТО в год					Удельная трудоёмкость чел./час за ед. ТО					Общая трудоёмкость чел./час за ед. ТО в год				
	Планируемые работы	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4
1	ТП-1	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96
2	ТП-2	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96
3	ТП-3	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96
4	ТП-4	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96
5	ТП-5	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96
6	ТП-6	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96
												288,00	576,00	288,00	288,00	576,00

Полный перечень планируемых мероприятий по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ указан в технологической карте проведения технического обслуживания электрооборудования ТП

2.10 п. 1.1.6.2
Блок

60

«СОГЛАСОВАНО»
Директор "ЮСТ"ОРЭГ"
_____ А.Г. Сидоренко
«____» _____2020г."

«РАЗРАБОТАЛ»
Заместитель директора ООО "ОРЭГ"
_____ А.М. Радун
«____» _____2020г."

График ТО трансформаторных подстанций 6/0.4 кВ АО «БЛОК» на 2021г.

№ п/п		янв.21			фев.21			мар.21			апр.21			май.21			июн.21			июл.21			анг.21			сен.21			окт.21			ноя.21			дек.21		
	Планируемые работы	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-28	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31
1	**ТП-1**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
2	**ТП-2**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
3	**ТП-3**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
4	**ТП-4**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
5	**ТП-5**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
6	**ТП-6**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2

Полный перечень планируемых мероприятий по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ указан в технологической карте проведения технического обслуживания электрооборудования ТП

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ООО "ОРЭГ"
_____ А.И. Сидоренко
«_____» _____ 2020г.

«РАЗРАБОТАЛ»
Заместитель директора ООО "ОРЭГ"
_____ А.М. Радун
«____»_____2020г."

Переодичность, трудоёмкость чел./час за ед. ТО трансформаторных подстанций 6/0.4 кВ ООО «ОлимпСтрой»в год.

№ п/п		Количество и вид ТО в год					Удельная трудоёмкость чел./час за ед. ТО					Общая трудоёмкость чел./час за ед. ТО в год					
	Планируемые работы	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	Итого
1	ТП-335	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
2	ТП-548	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
3	ТП-Х35	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
4	ТП-Х150	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
5	ТП-Х266	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
6	ТП-Х281	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
7	ТП-Х307	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
8	ТП-Х355	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
9	ТП-Х365	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
10	ТП-Х473	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
11	ТП-Х526	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
12	ТП-605	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
												576,00	1152,00	576,00	576,00	1152,00	4032,00

Полный перечень планируемых мероприятий по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ указан в технологической карте проведения технического обслуживания электрооборудования ТП

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ООО "ОРЭГ"
_____А.И. Сидоренко
«____»_____2020г."

«РАЗРАБОТАЛ»
Заместитель директора ООО "ОРЭГ"
_____А.М. Радун
«____»_____2020г."

График ТО трансформаторных подстанций 6/0.4 кВ ООО «ОлимпСтрой» на 2021 г.

№ п/п		янв.21			фев.21			мар.21			апр.21			май.21			июн.21			июл.21			авг.21			сен.21			окт.21			ноя.21			дек.21		
	Планируемые работы	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-28	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31
1	**ТП-335**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
2	**ТП-548**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
3	**ТП-Х35**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
4	**ТП-Х150**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
5	**ТП-Х266**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
6	**ТП-Х281**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
7	**ТП-Х307**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
8	**ТП-Х355**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
9	**ТП-Х365**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
10	**ТП-Х473**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
11	**ТП-Х526**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
12	**ТП-605**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2

Полный перечень планируемых мероприятий по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ указан в технологической карте проведения технического обслуживания электрооборудования ТП

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО "ОРЭГ"
_____ М. Сидоренко
«____»_____2020г."

«РАЗРАБОТАЛ»
Заместитель директора ООО "ОРЭГ"
_____ А.М. Радун
«____»_____2020г."

Периодичность, трудоёмкость чел./час за ед. ТО трансформаторных подстанций 6(10)/0.4 кВ в год.

№ п/п		Количество и вид ТО в год					Удельная трудоёмкость чел./час за ед. ТО					Общая трудоёмкость чел./час за ед. ТО в год					
	Планируемые работы	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	Итого
1	ТП-536 ООО "Грин-Вей"	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
2	ТП-905 ООО "Грин-Вей"	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
3	ТП-857 ООО "УК "Сияние Сочи"	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
4	ТП-858 ООО "УК "Сияние Сочи"	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
5	ТП-859 ООО "УК "Сияние Сочи"	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
6	ТП-1069 ООО "УК "Сияние Сочи"	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
7	ТП-832 ООО "УК "Сияние Сочи"	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
8	ТП-234 АО "Отель "Звездный"	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
9	ТП-А791 ООО "ОлимпСтрой"	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
10	ТП-К45 ГУ "Санаторий "Беларусь"	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336,00
												480,00	960,00	480,00	480,00	960,00	3360,00

Полный перечень планируемых мероприятий по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ указан в технологической карте проведения технического обслуживания электрооборудования ТП

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ООО "ОРЭ"
_____ А.И. Сидоренко
«____»_____2020г.

«РАЗРАБОТАЛ»
Заместитель директора ООО "ОРЭГ"
_____ А.М. Радун
«____»_____2020г."

График ТО трансформаторных подстанций 6(10)/0.4 кВ на 2021 г.

№ п/п		январь 2020			февраль 2020			март 2020			апрель 2020			май 2020			июнь 2020			июль 2020			август 2020			сентябрь 2020			октябрь 2020			ноябрь 2020			декабрь 2020		
	Планируемые работы	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-28	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31
1	**ТП-536 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
2	**ТП-905 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
3	**ТП-857 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
4	**ТП-858 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
5	**ТП-859 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
6	**ТП-1069 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
7	**ТП-832 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
8	**ТП-234 АО "Отель "Звездный"**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
9	**ТП-А791 ООО "ОлимпСтрой"**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
10	**ТП-К45 ГУ "Санаторий "Беларусь"**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2

Полный перечень планируемых мероприятий по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ указан в технологической карте проведения технического обслуживания электрооборудования ТП

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела энергоснабжения,
начальник электротехнической лаборатории,
главный энергетик НАО «Красная поляна»
_____ Д.Б.Гагин
«____» _____ 2020г."

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Сочинский ...»
_____ А.А. Сторенко
«____» _____ 2020г.

График проведения ТО и ППР по системам электроснабжения на объекте СТК "Горная карусель" на 2021 год

№ п п	Наименование системы, оборудования	Тип (марка)	Кол-во	Межремонтный период	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Периодичность ремонта (количество в год)					Удельная трудоёмкость чел/час за ед. ТО					Трудоёмкость					
																	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	Итого
1.	2.	3.	4.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
График проведения ТО и ППР по системам электроснабжения на отм. +540																																
Блочная распределительная подстанция БРП-10																																
1	РУ-10кВ	ячейки КСО "Омега" с ВВТЕЕ	14	180	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
2	Устройства РЗиА	Sepam		24	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																0
3	Щит с источником бесперебойного питания	ЩИБП	2	24	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																0
4	Сеть освещения внутреннее и наружное	СО	4+2	24	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																0
5	Электрический обогреватель	ПЭТ "Спектр"	4	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																0
6	Шкаф питания собственных нужд	ШСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																0
7	Щит клеммный	ЩК	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																0
8	Счетчик электрической энергии	СЭТ 4ТМ.03.01	8	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																0
9	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели	6	180	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																0
Распределительная трансформаторная подстанция РТП-2																																
10	РУ-10кВ	ячейки SM-6, 1,2,3 и 4 с.ш.	44	36	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
11	Устройства РЗиА	Sepam		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
12	Источник бесперебойного питания	APS Smart UPS 6000	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
13	Сеть освещения	СО	18	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
14	Электрический конвектор	ЭВНБ-1,0	14	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
15	Счетчик электрической энергии	Меркурий 230 ART	30	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
16	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Tribal-1600 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
17	Щит тепловой защиты трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
18	Распред. устройство (РУ-0,4 кВ)		2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
19	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели	12+4	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
20	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШнг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
Блочная трансформаторная подстанция БКТП-2 (Котельная)																																
21	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Tribal-1600 кВА	2	180	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
22	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	36	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
23	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
24	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
25	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
26	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
27	Шкаф питания ЩПСН	ШП	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
28	Электронагреватель		4	180	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
29	Сеть освещения	СО	9	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
30	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
31	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШнг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
Блочная трансформаторная подстанция БКТП-3 (ЛОС)																																

32	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-250 кВА	2	180	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
33	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	36	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
34	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
35	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
36	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
37	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
38	Шкаф питания ШПСН	ШП	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
39	Сеть освещения	СО	7т	252	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
40	Электронагреватель		4	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
41		розетки, выключатели	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
42	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШнг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
Блочная трансформаторная подстанция БКТП-4 (Медиацентр)																																
43	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-2500 кВА	4	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
44	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	4	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
45	РУ-0,4кВ	RITAL	4	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
46	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
47	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
48	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
49	Шкаф питания ШПСН	ШП	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
50	Светильник настенно-потолочный	НПО	8	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
51	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели	4	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
52	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШнг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
трансформаторная подстанция ТП-1 (Анарт-отель №6,№7)																																
53	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-2500 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
54	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
55	РУ-0,4кВ	RITAL	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
56	Ящик собственных нужд	ЯСН-ВУЗ	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
57	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
58	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
59	Шкаф питания ШПСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
60	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
61	Светильник настенно-потолочный			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
62	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели	4	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
63	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШнг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
трансформаторная подстанция ТП-5.1 (Марриот, ГРЦ-1)																																
64	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-1600 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
65	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
66	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
67	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
68	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
69	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
70	Шкаф питания ШПСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
71	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
72	Светильник настенно-потолочный		6	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																

73	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели	4	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
74	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШпг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
трансформаторная подстанция ТП-5.2 (Маррнот ГРЦ-2, СПА)																																	
75	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-2500 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
76	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
77	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
78	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
79	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
80	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
81	Шкаф питания ШПСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
82	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
83	Светильник настенно-потолочный		6	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
84	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели	4	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
85	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШпг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
трансформаторная подстанция ТП-6 (ТРЦ)																																	
86	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-1000 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
87	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
88	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
89	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
90	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
91	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
92	Шкаф питания ШПСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
93	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
94	Светильник			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
95	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
96	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШпг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
трансформаторная подстанция ТП-7 (Анарт-отель №8)																																	
97	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-1000 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
98	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
99	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
100	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
101	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
102	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
103	Шкаф питания ШПСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
104	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
105	Светильник			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
106	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
107	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШпг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
Трансформаторная подстанция ТП-8 (Анарт-отель №31, №33,№34)																																	
108	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-1600 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
109	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
110	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
111	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
112	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	

113	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
114	Шкаф питания ШПСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
115	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
116	Светильник			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
117	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
118	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШпг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
Трансформаторная подстанция ТП-9 (Билетные кассы №37, Стилобат №38, Апарт-отель №39)																																	
119	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-1600кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
120	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
121	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
122	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
123	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
124	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
125	Шкаф питания ШПСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
126	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
127	Светильник			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
128	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
129	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШпг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
Трансформаторная подстанция ТП-10 (Апарт-отель №45, №46, №47)																																	
130	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-1600 кВА		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
131	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
132	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
133	Ящик собственных нужд	ЯСН-В		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
134	Щит питания собственных нужд	ЩПСН		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
135	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
136	Шкаф питания ШПСН	ШП		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
137	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
138	Светильник			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
139	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
140	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШпг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
Трансформаторная подстанция ТП-11 (Апарт-отель №44)																																	
141	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-400 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
142	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
143	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
144	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
145	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
146	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
147	Шкаф питания ШПСН	ШП	1		ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
148	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2		ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
149	Светильник			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
150	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
151	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШпг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
Трансформаторная подстанция ТП-12 (Апарт-отель №43)																																	
152	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-630 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336

153	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
154	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
155	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
156	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
157	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
158	Шкаф питания ЩПСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
159	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
160	Светильник			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
161	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
162	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШвг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
Трансформаторная подстанция ТП-13 (Апарт-отель №41)																																	
163	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-630 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
164	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
165	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
166	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
167	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
168	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
169	Шкаф питания ЩПСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
170	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
171	Светильник			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
172	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
173	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШвг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
Трансформаторная подстанция ТП-14 (Апарт-отель №42)																																	
174	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-400 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
175	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
176	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
177	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
178	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
179	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
180	Шкаф питания ЩПСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
181	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
182	Светильник			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
183	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
184	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШвг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
Трансформаторная подстанция ТП-15 (Апарт-отель №40)																																	
185	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-400 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
186	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
187	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
188	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
189	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
190	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
191	Шкаф питания ЩПСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
192	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
193	Светильник			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	

194	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
195	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШпг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
Трансформаторная подстанция ТП-16 (Торговый центр №29, Казань)																																
196	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-250 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
197	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
198	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
199	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
200	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
201	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
202	Шкаф питания ШПСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
203	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
204	Светильник			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
205	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
206	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШпг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
Трансформаторная подстанция ТП-17 (Апарт-отель №21, №25, гостиница №36)																																
207	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-1600 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
208	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
209	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
210	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
211	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
212	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
213	Шкаф питания ШПСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
214	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
215	Светильник			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
216	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
217	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШпг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
Трансформаторная подстанция ТП-18 (Апарт-отель №23, №24, №27,№28, ГРЦ парковка)																																
218	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-1600 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
219	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
220	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
221	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
222	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
223	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
224	Шкаф питания ШПСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
225	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
226	Светильник			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
227	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
228	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвБбШпг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
Трансформаторная подстанция ТП-19 (ФК)																																
229	Трансформатор силовой трехфазный с литой изоляцией	Trihal-1000 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
230	РУ-10кВ	RM-6-NE-IIDI	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
231	РУ-0,4кВ	Prisma Plus PH	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
232	Ящик собственных нужд	ЯСН-В	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																
233	Щит питания собственных нужд	ЩПСН	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																

234	Щиток тепловой защиты сухого трансформатора	ЩТЗТ	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
235	Шкаф питания ПШСН	ШП	1	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
236	Вентилятор осевой	ВО 12-303-6,3	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
237	Светильник			12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
238	Электроустановочные изделия	розетки, выключатели		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
239	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвПбШнг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
Трансформаторная подстанция ТП-8ПВ (Вахтовый городок)																																	
240	Трансформатор силовой масляный	ТМГ-630 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48,00	96	336
241	РУ-10кВ		2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
242	РУ-0,4кВ		2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
243	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвПбШнг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
Трансформаторная подстанция ТП-9ПВ (Шайба)																																	
244	Трансформатор силовой масляный	ТМГ-630 кВА	2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	48	12	4	2	1	1	8	12	24	96	48	96	48	48	96	336
245	РУ-10кВ		2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
246	РУ-0,4кВ		2	12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
247	кабельные линии 10 кВ, 0,4кВ	АПвПу2г-10, ПвПбШнг(В)-LS		12	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-3 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0	ТО-4 ТО-0	ТО-1 ТО-0	ТО-2 ТО-0																	
																	1152	**288**	**96**	**48**	**24**	**1**	**8**	**12**	**24**	**96**	**1152**	**2304**	**1152**	**1152**	**2304**	**8064**
																	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	Итого
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																	Периодичность ремонта (количество в год)					**Удельная трудоёмкость чел./час за ед. ТО**					**Трудоемкость**					

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела энергоснабжения,
начальник электротехнической лаборатории,
главный энергетик НАО «Красная поляна»
_____ Д.Б.Гагин
«____»_____2020г."

«РАЗРАБОТКА»
Директор ООО "ОРЭ"
_____ А.И. Сидоренко
«____»_____2020г.

График ТО трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ СТК «Горная Карусель» на 2021 г.

№ п/п		янв.21			фев.21			мар.21			апр.21			май.21			июн.21			июл.21			авг.21			сен.21			окт.21			ноя.21			дек.21		
	Планируемые работы	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-28	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31
	Отметка +540																																				
1	**БРП-10**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
2	**РТП-2**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
3	**ТП-1**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
4	**ТП-2**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
5	**ТП-3**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
6	**ТП-4**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
7	**ТП-5.1**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
8	**ТП-5.2**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
9	**ТП-6**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
10	**ТП-7**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
11	**ТП-8**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
12	**ТП-9**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
13	**ТП-10**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
14	**ТП-11**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
15	**ТП-12**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
16	**ТП-13**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
17	**ТП-14**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
18	**ТП-15**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
19	**ТП-16**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
20	**ТП-17**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
21	**ТП-18**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
22	**ТП-19**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
23	**КТП-8ПВ**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2
24	**КТП-9ПВ**	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2

№ п/п		январь 2019			февраль 2019			март 2019			апрель 2019			май 2019			июнь 2019			июль 2019			август 2019			сентябрь 2019			октябрь 2019			ноябрь 2019			декабрь 2019		
	Планируемые работы	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-28	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31
	Отметка +960																																				
25	**РТП-1**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3
26	**БКТП-1**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3
27	**ТП-2**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3
28	**ТП-3**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3
29	**ТП-4**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3
30	**ТП-5**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3
31	**ТП-6**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3

32	**ТП-7**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3
33	**ТП-8**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3
34	**ТП-9**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3
35	**БКТП-10**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3
36	**БКТП-11**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3
37	**ТП-12**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3
38	**БКТП-13**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3
39	**КТП-14**	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3

"Спортивный сектор"

№ п/п		январь 2019			февраль 2019			март 2019			апрель 2019			май 2019			июнь 2019			июль 2019			август 2019			сентябрь 2019			октябрь 2019			ноябрь 2019			декабрь 2019		
	Планируемые работы	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-28	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31
40	**БКТП-100**	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0
41	**БКТП-101**	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0
42	**БКТП-102**	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0
43	**БКТП-103**	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0
44	**БКТП-104**	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0
45	**БКТП-105**	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0
46	**БКТП-106**	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0
47	**БКТП-11ПВ**	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0
48	**КТП-12ПВ**	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0
49	**КТП-20ПВ**	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0
50	**БКТП-24ПВ**	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-2	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-4	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-3	ТО-0	ТО-0	ТО-1	ТО-0	ТО-0	ТО-2	ТО-0

Полный перечень планируемых мероприятий по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ указан в технологической карте проведения технического обслуживания электрооборудования ТП

74

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на Январь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Январь																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	ТП-1(+540)	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
4	БКТП-2(+540)	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
5	БКТП-3(+540)	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
6	БКТП-4(+540)	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
7	ТП-5.1(+540)	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
8	ТП-5.2(+540)	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
22	ТП-19(+540)	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
33	ТП-8(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
34	ТП-9(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
35	БКТП-10(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
38	БКТП-13(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
47	БКТП-11ПВ	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
1	РП-10	ТО-0/ ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
2	РТП-2	ТО-0/ ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
9	ТП-6(+540)	ТО-0/ ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
10	ТП-7(+540)	ТО-0/ ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
11	ТП-8(+540)	ТО-0/ ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
12	ТП-9(+540)	ТО-0/ ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
13	ТП-10(+540)	ТО-0/ ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
14	ТП-11(+540)	ТО-0/ ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
15	ТП-12(+540)	ТО-0/ ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
16	ТП-13(+540)	ТО-0/ ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
17	ТП-14(+540)	ТО-0/ ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0		
18	ТП-15(+540)	ТО-0/ ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0		
19	ТП-16(+540)	ТО-0/ ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0		
20	ТП-17(+540)	ТО-0/ ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0		
21	ТП-18(+540)	ТО-0/ ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0		
23	КТП-9ПВ(+540)	ТО-0/ ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
24	КТП-8ПВ(+540)	ТО-0/ ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0		
25	РТП-1(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	

26	**БКТП-1(+960)**	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0		

27	ТП-2(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0		
28	ТП-3(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0		
29	ТП-4(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0		
30	ТП-5(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
31	ТП-6 (+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
32	ТП-7(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
36	БКТП-11(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
37	ТП-12(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
39	КТП-14(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
40	БКТП-100	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
41	БКТП-101	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
42	БКТП-102	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
43	БКТП-103	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
44	БКТП-104	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
45	БКТП-105	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
46	БКТП-106	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
48	КТП-12ПВ	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0		
49	КТП-20ПВ	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0		
50	БКТП-24ПВ	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0		

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на Февраль 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Февраль																											
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	РП-10	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
2	РТП-2	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-1(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
4	БКТП-2(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
5	БКТП-3(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
6	БКТП-4(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
7	ТП-5.1(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
8	ТП-5.2(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
9	ТП-6(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
10	ТП-7(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
11	ТП-8(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
12	ТП-9(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
13	ТП-10(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
14	ТП-11(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
15	ТП-12(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
16	ТП-13(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
17	ТП-14(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2		
18	ТП-15(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2		
19	ТП-16(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2		
20	ТП-17(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2		
21	ТП-18(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2		
22	ТП-19(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
23	КТП-9ПВ(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
24	КТП-8ПВ(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2		
25	РТП-1(+960)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0 ТО-2				ТО-0	
26	БКТП-1(+960)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0		
27	ТП-2(+960)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0		
28	ТП-3(+960)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0		

29	**ТП-4(+960)**	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0		
30	**ТП-5(+960)**	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0 ТО-2				ТО-0
31	**ТП-6 (+960)**	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0 ТО-2				ТО-0
32	**ТП-7(+960)**	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0 ТО-2				ТО-0
33	**ТП-8(+960)**	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
34	**ТП-9(+960)**	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
35	**БКТП-10(+960)**	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
36	**БКТП-11(+960)**	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0 ТО-2				ТО-0
37	**ТП-12(+960)**	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0 ТО-2				ТО-0
38	**БКТП-13(+960)**	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
39	**КТП-14(+960)**	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0 ТО-2				ТО-0	
40	**БКТП-100**	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0 ТО-2				ТО-0	
41	**БКТП-101**	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2	
42	**БКТП-102**	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2	
43	**БКТП-103**	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2	
44	**БКТП-104**	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2	
45	**БКТП-105**	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0
46	**БКТП-106**	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0
47	**БКТП-11ПВ**	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
48	**КТП-12ПВ**	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
49	**КТП-20ПВ**	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
50	**БКТП-24ПВ**	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на Март 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Март																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	РП-10	ТО-0 ТО-3			ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
2	РТП-2	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
3	ТП-1(+540)	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
4	БКТП-2(+540)	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
5	БКТП-3(+540)	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
6	БКТП-4(+540)	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
7	ТП-5.1(+540)	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
8	ТП-5.2(+540)	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
9	ТП-6(+540)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
10	ТП-7(+540)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
11	ТП-8(+540)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
12	ТП-9(+540)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
13	ТП-10(+540)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
14	ТП-11(+540)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
15	ТП-12(+540)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
16	ТП-13(+540)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
17	ТП-14(+540)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0	
18	ТП-15(+540)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-4				ТО-0	
19	ТП-16(+540)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-5				ТО-0	
20	ТП-17(+540)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-6				ТО-0	
21	ТП-18(+540)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-7				ТО-0	
22	ТП-19(+540)	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
23	КТП-9ПВ(+540)	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
24	КТП-8ПВ(+540)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-8				ТО-0	
25	РТП-1(+960)	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
26	БКТП-1(+960)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-9				ТО-0	
27	ТП-2(+960)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-10				ТО-0	
28	ТП-3(+960)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-11				ТО-0	
29	ТП-4(+960)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-12				ТО-0	
30	ТП-5(+960)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			

31	ТП-6 (+960)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
32	ТП-7(+960)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
33	ТП-8(+960)	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
34	ТП-9(+960)	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
35	БКТП-10(+960)	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
36	БКТП-11(+960)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
37	ТП-12(+960)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
38	БКТП-13(+960)	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
39	КТП-14(+960)	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-7				ТО-0				ТО-0			ТО-0
40	БКТП-100	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0			ТО-0
41	БКТП-101	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0 ТО-3			ТО-0
42	БКТП-102	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3			ТО-0
43	БКТП-103	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			ТО-0
44	БКТП-104	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-4				ТО-0				ТО-0			ТО-0
45	БКТП-105	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
46	БКТП-106	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
47	БКТП-11ПВ	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
48	КТП-12ПВ	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-13				ТО-0	
49	КТП-20ПВ	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-14				ТО-0	
50	БКТП-24ПВ	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-15				ТО-0	

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на Апрель 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Апрель																													
	1	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	РП-10	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
2	РТП-2	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
3	ТП-1(+540)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0
4	БКТП-2(+540)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0
5	БКТП-3(+540)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0
6	БКТП-4(+540)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0
7	ТП-5.1(+540)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0
8	ТП-5.2(+540)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0
9	ТП-6(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
10	ТП-7(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
11	ТП-8(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
12	ТП-9(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
13	ТП-10(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
14	ТП-11(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
15	ТП-12(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
16	ТП-13(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
17	ТП-14(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
18	ТП-15(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
19	ТП-16(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
20	ТП-17(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
21	ТП-18(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
22	ТП-19(+540)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0
23	КТП-9ПВ(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
24	КТП-8ПВ(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
25	РТП-1(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
26	БКТП-1(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
27	ТП-2(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
28	ТП-3(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
29	ТП-4(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
30	ТП-5(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0		

31	ТП-6 (+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0		
32	ТП-7(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0		
33	ТП-8(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
34	ТП-9(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
35	БКТП-10(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
36	БКТП-11(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0		
37	ТП-12(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0		
38	БКТП-13(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
39	КТП-14(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
40	БКТП-100	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
41	БКТП-101	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
42	БКТП-102	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
43	БКТП-103	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
44	БКТП-104	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
45	БКТП-105	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0		
46	БКТП-106	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0		
47	БКТП-11ПВ	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
48	КТП-12ПВ	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
49	КТП-20ПВ	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
50	БКТП-24ПВ	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на Май 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Май																															
	1	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	РП-10	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
2	РТП-2	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-1(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
4	БКТП-2(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
5	БКТП-3(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
6	БКТП-4(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
7	ТП-5.1(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
8	ТП-5.2(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
9	ТП-6(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0
10	ТП-7(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0
11	ТП-8(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0
12	ТП-9(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0
13	ТП-10(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0
14	ТП-11(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0
15	ТП-12(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0
16	ТП-13(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0
17	ТП-14(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
18	ТП-15(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
19	ТП-16(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
20	ТП-17(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
21	ТП-18(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
22	ТП-19(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
23	КТП-9ПВ(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0	
24	КТП-8ПВ(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
25	РТП-1(+960)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
26	БКТП-1(+960)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0		
27	ТП-2(+960)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0		
28	ТП-3(+960)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0		
29	ТП-4(+960)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0		
30	ТП-5(+960)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0

31	ТП-6 (+960)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
32	ТП-7(+960)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
33	ТП-8(+960)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0			
34	ТП-9(+960)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0			
35	БКТП-10(+960)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0			
36	БКТП-11(+960)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
37	ТП-12(+960)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
38	БКТП-13(+960)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0			
39	КТП-14(+960)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
40	БКТП-100	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2	
41	БКТП-101	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2	
42	БКТП-102	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2	
43	БКТП-103	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2	
44	БКТП-104	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2	
45	БКТП-105	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2
46	БКТП-106	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2
47	БКТП-11ПВ	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2			
48	КТП-12ПВ	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2		
49	КТП-20ПВ	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2		
50	БКТП-24ПВ	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2		

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на Июнь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Июнь																														
	1	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	РП-10	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				
2	РТП-2	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				
3	ТП-1(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
4	БКТП-2(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
5	БКТП-3(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
6	БКТП-4(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
7	ТП-5.1(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
8	ТП-5.2(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
9	ТП-6(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
10	ТП-7(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
11	ТП-8(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
12	ТП-9(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
13	ТП-10(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
14	ТП-11(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
15	ТП-12(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
16	ТП-13(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
17	ТП-14(+540)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
18	ТП-15(+540)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
19	ТП-16(+540)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
20	ТП-17(+540)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
21	ТП-18(+540)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
22	ТП-19(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
23	КТП-9ПВ(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				
24	КТП-8ПВ(+540)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
25	РТП-1(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				
26	БКТП-1(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
27	ТП-2(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
28	ТП-3(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
29	ТП-4(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
30	ТП-5(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			

31	ТП-6 (+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
32	ТП-7(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
33	ТП-8(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
34	ТП-9(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
35	БКТП-10(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
36	БКТП-11(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
37	ТП-12(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
38	БКТП-13(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
39	КТП-14(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				
40	БКТП-100	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				
41	БКТП-101	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				
42	БКТП-102	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				
43	БКТП-103	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				
44	БКТП-104	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				
45	БКТП-105	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
46	БКТП-106	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
47	БКТП-11ПВ	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
48	КТП-12ПВ	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
49	КТП-20ПВ	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
50	БКТП-24ПВ	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на Июль 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Июль																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	РП-10	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3		
2	РТП-2	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3		
3	ТП-1(+540)	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
4	БКТП-2(+540)	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
5	БКТП-3(+540)	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
6	БКТП-4(+540)	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
7	ТП-5.1(+540)	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
8	ТП-5.2(+540)	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
9	ТП-6(+540)	ТО-0 ТО-3		ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
10	ТП-7(+540)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
11	ТП-8(+540)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
12	ТП-9(+540)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
13	ТП-10(+540)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
14	ТП-11(+540)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
15	ТП-12(+540)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0	
16	ТП-13(+540)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0	
17	ТП-14(+540)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
18	ТП-15(+540)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
19	ТП-16(+540)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
20	ТП-17(+540)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
21	ТП-18(+540)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
22	ТП-19(+540)	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
23	КТП-9ПВ(+540)	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3		
24	КТП-8ПВ(+540)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
25	РТП-1(+960)	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3		
26	БКТП-1(+960)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0			
27	ТП-2(+960)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0			
28	ТП-3(+960)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3			
29	ТП-4(+960)	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3			
30	ТП-5(+960)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0	

31	ТП-6 (+960)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0	
32	ТП-7(+960)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3	
33	ТП-8(+960)	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0
34	ТП-9(+960)	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0
35	БКТП-10(+960)	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0
36	БКТП-11(+960)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3	
37	ТП-12(+960)	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
38	БКТП-13(+960)	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3
39	КТП-14(+960)	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3		
40	БКТП-100	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0		
41	БКТП-101	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0		
42	БКТП-102	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0		
43	БКТП-103	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0		
44	БКТП-104	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0		
45	БКТП-105	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
46	БКТП-106	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
47	БКТП-11ПВ	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3
48	КТП-12ПВ	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
49	КТП-20ПВ	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
50	БКТП-24ПВ	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на Август 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Август																															
	1.	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	РП-10	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
2	РТП-2	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-1(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
4	БКТП-2(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
5	БКТП-3(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
6	БКТП-4(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
7	ТП-5.1(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
8	ТП-5.2(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
9	ТП-6(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
10	ТП-7(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
11	ТП-8(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
12	ТП-9(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
13	ТП-10(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
14	ТП-11(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
15	ТП-12(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
16	ТП-13(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
17	ТП-14(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
18	ТП-15(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
19	ТП-16(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
20	ТП-17(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
21	ТП-18(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
22	ТП-19(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
23	КТП-9ПВ(+540)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
24	КТП-8ПВ(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
25	РТП-1(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
26	БКТП-1(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
27	ТП-2(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
28	ТП-3(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
29	ТП-4(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
30	ТП-5(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0

31	ТП-6 (+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
32	ТП-7(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
33	ТП-8(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
34	ТП-9(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
35	БКТП-10(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
36	БКТП-11(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
37	ТП-12(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
38	БКТП-13(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
39	КТП-14(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
40	БКТП-100	ТО-4 ТО-0		ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
41	БКТП-101	ТО-4 ТО-0		ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
42	БКТП-102	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
43	БКТП-103	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
44	БКТП-104	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
45	БКТП-105	ТО-4 ТО-0			ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
46	БКТП-106	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
47	БКТП-11ПВ	ТО-4 ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
48	КТП-12ПВ	ТО-4 ТО-0	ТО-4 ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
49	КТП-20ПВ	ТО-4 ТО-0	ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
50	БКТП-24ПВ	ТО-4 ТО-0	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на Сентябрь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Сентябрь																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	РП-10	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
2	РТП-2	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
3	ТП-1(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
4	БКТП-2(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
5	БКТП-3(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
6	БКТП-4(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
7	ТП-5.1(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
8	ТП-5.2(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
9	ТП-6(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
10	ТП-7(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
11	ТП-8(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
12	ТП-9(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
13	ТП-10(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
14	ТП-11(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
15	ТП-12(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
16	ТП-13(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
17	ТП-14(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
18	ТП-15(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
19	ТП-16(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
20	ТП-17(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
21	ТП-18(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
22	ТП-19(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
23	КТП-9ПВ(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
24	КТП-8ПВ(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
25	РТП-1(+960)	ТО-4 ТО-0			ТО-4 ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
26	БКТП-1(+960)	ТО-4 ТО-0		ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
27	ТП-2(+960)	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
28	ТП-3(+960)	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
29	ТП-4(+960)	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
30	ТП-5(+960)	ТО-4 ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		

31	ТП-6 (+960)	ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
32	ТП-7(+960)	ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
33	ТП-8(+960)	ТО-4 ТО-0	ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
34	ТП-9(+960)	ТО-4 ТО-0	ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
35	БКТП-10(+960)	ТО-4 ТО-0	ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
36	БКТП-11(+960)	ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
37	ТП-12(+960)	ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0			
38	БКТП-13(+960)	ТО-4 ТО-0	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
39	КТП-14(+960)	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0			
40	БКТП-100	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
41	БКТП-101	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
42	БКТП-102	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
43	БКТП-103	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
44	БКТП-104	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
45	БКТП-105	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
46	БКТП-106	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
47	БКТП-11ПВ	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0		
48	КТП-12ПВ	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
49	КТП-20ПВ	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
50	БКТП-24ПВ	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на Октябрь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Октябрь																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	РП-10	ТО-4 ТО-0	ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
2	РТП-2	ТО-4 ТО-0	ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
3	ТП-1(+540)	ТО-4 ТО-0			ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
4	БКТП-2(+540)	ТО-4 ТО-0			ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
5	БКТП-3(+540)	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
6	БКТП-4(+540)	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
7	ТП-5.1(+540)	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
8	ТП-5.2(+540)	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
9	ТП-6(+540)	ТО-4 ТО-0		ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
10	ТП-7(+540)	ТО-4 ТО-0		ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
11	ТП-8(+540)	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
12	ТП-9(+540)	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
13	ТП-10(+540)	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
14	ТП-11(+540)	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
15	ТП-12(+540)	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
16	ТП-13(+540)	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
17	ТП-14(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
18	ТП-15(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
19	ТП-16(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
20	ТП-17(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
21	ТП-18(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
22	ТП-19(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
23	КТП-9ПВ(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
24	КТП-8ПВ(+540)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
25	РТП-1(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
26	БКТП-1(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
27	ТП-2(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
28	ТП-3(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-1				ТО-0			
29	ТП-4(+960)	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
30	ТП-5(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0	

31	ТП-6 (+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
32	ТП-7(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
33	ТП-8(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0
34	ТП-9(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0
35	БКТП-10(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0
36	БКТП-11(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
37	ТП-12(+960)	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0	
38	БКТП-13(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
39	КТП-14(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
40	БКТП-100	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
41	БКТП-101	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0		
42	БКТП-102	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1		
43	БКТП-103	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
44	БКТП-104	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0		
45	БКТП-105	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1	
46	БКТП-106	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1	
47	БКТП-11ПВ	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1
48	КТП-12ПВ	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1			
49	КТП-20ПВ	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
50	БКТП-24ПВ	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1			

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на Ноябрь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Ноябрь																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	РП-10	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0
2	РТП-2	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0
3	ТП-1(+540)	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
4	БКТП-2(+540)	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
5	БКТП-3(+540)	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
6	БКТП-4(+540)	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
7	ТП-5.1(+540)	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
8	ТП-5.2(+540)	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
9	ТП-6(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0			
10	ТП-7(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0			
11	ТП-8(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0			
12	ТП-9(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0			
13	ТП-10(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0			
14	ТП-11(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0			
15	ТП-12(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0			
16	ТП-13(+540)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0			
17	ТП-14(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
18	ТП-15(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
19	ТП-16(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
20	ТП-17(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
21	ТП-18(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
22	ТП-19(+540)	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
23	КТП-9ПВ(+540)	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0
24	КТП-8ПВ(+540)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
25	РТП-1(+960)	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0
26	БКТП-1(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
27	ТП-2(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
28	ТП-3(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
29	ТП-4(+960)	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
30	ТП-5(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0			

31	ТП-6 (+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				
32	ТП-7(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				
33	ТП-8(+960)	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
34	ТП-9(+960)	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
35	БКТП-10(+960)	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
36	БКТП-11(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				
37	ТП-12(+960)	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				
38	БКТП-13(+960)	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
39	КТП-14(+960)	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
40	БКТП-100	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
41	БКТП-101	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
42	БКТП-102	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
43	БКТП-103	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
44	БКТП-104	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
45	БКТП-105	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				
46	БКТП-106	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				
47	БКТП-11ПВ	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
48	КТП-12ПВ	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0		
49	КТП-20ПВ	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0		
50	БКТП-24ПВ	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0		

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на Декабрь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Декабрь																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	РП-10	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
2	РТП-2	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
3	ТП-1(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
4	БКТП-2(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
5	БКТП-3(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
6	БКТП-4(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
7	ТП-5.1(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
8	ТП-5.2(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
9	ТП-6(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
10	ТП-7(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
11	ТП-8(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
12	ТП-9(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
13	ТП-10(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
14	ТП-11(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
15	ТП-12(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
16	ТП-13(+540)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
17	ТП-14(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
18	ТП-15(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
19	ТП-16(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
20	ТП-17(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
21	ТП-18(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
22	ТП-19(+540)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
23	КТП-9ПВ(+540)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
24	КТП-8ПВ(+540)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
25	РТП-1(+960)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
26	БКТП-1(+960)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
27	ТП-2(+960)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
28	ТП-3(+960)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
29	ТП-4(+960)	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
30	ТП-5(+960)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		

31	ТП-6 (+960)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
32	ТП-7(+960)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
33	ТП-8(+960)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
34	ТП-9(+960)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
35	БКТП-10(+960)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
36	БКТП-11(+960)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
37	ТП-12(+960)	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
38	БКТП-13(+960)	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
39	КТП-14(+960)	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
40	БКТП-100	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
41	БКТП-101	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
42	БКТП-102	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
43	БКТП-103	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
44	БКТП-104	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
45	БКТП-105	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
46	БКТП-106	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
47	БКТП-11ПВ	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
48	КТП-12ПВ	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
49	КТП-20ПВ	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
50	БКТП-24ПВ	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Январь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Январь																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-1	ТО-0/ ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
2	ТП-2	ТО-0/ ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-3	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
4	ТП-4	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
5	ТП-5	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
6	ТП-6	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Февраль 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Февраль																											
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ТП-1	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
2	ТП-2	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-3	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
4	ТП-4	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
5	ТП-5	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
6	ТП-6	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			

101

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Март 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Март																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-1	ТО-0 ТО-3			ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
2	ТП-2	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
3	ТП-3	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
4	ТП-4	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
5	ТП-5	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
6	ТП-6	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Апрель 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Апрель																													
	1	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ТП-1	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
2	ТП-2	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
3	ТП-3	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0
4	ТП-4	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0
5	ТП-5	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0
6	ТП-6	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Май 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Май																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-1	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
2	ТП-2	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-3	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
4	ТП-4	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
5	ТП-5	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
6	ТП-6	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Июнь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Июнь																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ТП-1	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				
2	ТП-2	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				
3	ТП-3	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
4	ТП-4	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
5	ТП-5	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
6	ТП-6	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		

105

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Июль 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Июль																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-1	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3		
2	ТП-2	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3		
3	ТП-3	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
4	ТП-4	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
5	ТП-5	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
6	ТП-6	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Август 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Август																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-1	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
2	ТП-2	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-3	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
4	ТП-4	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
5	ТП-5	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
6	ТП-6	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Сентябрь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Сентябрь																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ТП-1	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
2	ТП-2	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
3	ТП-3	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
4	ТП-4	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
5	ТП-5	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
6	ТП-6	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	

108

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Октябрь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Октябрь																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-1	ТО-4 ТО-0	ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
2	ТП-2	ТО-4 ТО-0	ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
3	ТП-3	ТО-4 ТО-0			ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
4	ТП-4	ТО-4 ТО-0			ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
5	ТП-5	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
6	ТП-6	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Ноябрь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Ноябрь																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ТП-1	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
2	ТП-2	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-3	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
4	ТП-4	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
5	ТП-5	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
6	ТП-6	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Декабрь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Декабрь																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-1	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
2	ТП-2	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
3	ТП-3	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
4	ТП-4	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
5	ТП-5	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
6	ТП-6	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Январь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Январь																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-335	ТО-0/ ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
2	ТП-548	ТО-0/ ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-Х35	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
4	ТП-Х150	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
5	ТП-Х266	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
6	ТП-Х281	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
7	ТП-Х307	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
8	ТП-Х355	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
9	ТП-Х365	ТО-0/ ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
10	ТП-Х473	ТО-0/ ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
11	ТП-Х526	ТО-0/ ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0
12	ТП-605	ТО-0/ ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Февраль 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Февраль																											
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ТП-335	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
2	ТП-548	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-Х35	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
4	ТП-Х150	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
5	ТП-Х266	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
6	ТП-Х281	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
7	ТП-Х307	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
8	ТП-Х355	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
9	ТП-Х365	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
10	ТП-Х473	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
11	ТП-Х526	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0
12	ТП-605	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Март 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Март																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-335	ТО-0 ТО-3			ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
2	ТП-548	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
3	ТП-Х35	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
4	ТП-Х150	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
5	ТП-Х266	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
6	ТП-Х281	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
7	ТП-Х307	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
8	ТП-Х355	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
9	ТП-Х365	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
10	ТП-Х473	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
11	ТП-Х526	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			
12	ТП-605	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Апрель 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Апрель																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ТП-335	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
2	ТП-548	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
3	ТП-Х35	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
4	ТП-Х150	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
5	ТП-Х266	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
6	ТП-Х281	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
7	ТП-Х307	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
8	ТП-Х355	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
9	ТП-Х365	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
10	ТП-Х473	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
11	ТП-Х526	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
12	ТП-605	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Май 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Май																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-335	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
2	ТП-548	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-Х35	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
4	ТП-Х150	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
5	ТП-Х266	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
6	ТП-Х281	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
7	ТП-Х307	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
8	ТП-Х355	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
9	ТП-Х365	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0
10	ТП-Х473	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0
11	ТП-Х526	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0
12	ТП-605	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Июнь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Июнь																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ТП-335	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				
2	ТП-548	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				
3	ТП-Х35	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
4	ТП-Х150	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
5	ТП-Х266	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
6	ТП-Х281	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
7	ТП-Х307	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
8	ТП-Х355	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		
9	ТП-Х365	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
10	ТП-Х473	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
11	ТП-Х526	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
12	ТП-605	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Июль 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Июль																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-335	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3		
2	ТП-548	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3		
3	ТП-Х35	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
4	ТП-Х150	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
5	ТП-Х266	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
6	ТП-Х281	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
7	ТП-Х307	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
8	ТП-Х355	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
9	ТП-Х365	ТО-0 ТО-3		ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
10	ТП-Х473	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
11	ТП-Х526	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
12	ТП-605	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Август 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Август																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-335	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
2	ТП-548	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-Х35	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
4	ТП-Х150	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
5	ТП-Х266	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
6	ТП-Х281	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
7	ТП-Х307	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
8	ТП-Х355	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
9	ТП-Х365	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
10	ТП-Х473	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
11	ТП-Х526	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0
12	ТП-605	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Сентябрь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Сентябрь																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ТП-335	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				
2	ТП-548	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				
3	ТП-Х35	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
4	ТП-Х150	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
5	ТП-Х266	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
6	ТП-Х281	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
7	ТП-Х307	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
8	ТП-Х355	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
9	ТП-Х365	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
10	ТП-Х473	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
11	ТП-Х526	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
12	ТП-605	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Октябрь 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Октябрь																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-335	ТО-4 ТО-0	ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
2	ТП-548	ТО-4 ТО-0	ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
3	ТП-Х35	ТО-4 ТО-0			ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
4	ТП-Х150	ТО-4 ТО-0			ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
5	ТП-Х266	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
6	ТП-Х281	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
7	ТП-Х307	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
8	ТП-Х355	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
9	ТП-Х365	ТО-4 ТО-0		ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
10	ТП-Х473	ТО-4 ТО-0		ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
11	ТП-Х526	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	
12	ТП-605	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Ноябрь 2021года.

№	Тип системы, оборудовании	Вид ТО	Ноябрь																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ТП-335	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
2	ТП-548	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-Х35	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
4	ТП-Х150	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
5	ТП-Х266	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
6	ТП-Х281	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
7	ТП-Х307	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
8	ТП-Х355	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
9	ТП-Х365	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				
10	ТП-Х473	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				
11	ТП-Х526	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				
12	ТП-605	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ на Декабрь 2021года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Декабрь																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-335	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
2	ТП-548	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
3	ТП-Х35	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
4	ТП-Х150	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
5	ТП-Х266	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
6	ТП-Х281	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
7	ТП-Х307	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
8	ТП-Х355	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
9	ТП-Х365	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
10	ТП-Х473	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
11	ТП-Х526	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		
12	ТП-605	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ на **Январь** 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Январь																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**ТП-536 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0/ ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
2	**ТП-905 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0/ ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
3	**ТП-857 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
4	**ТП-858 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
5	**ТП-859 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
6	**ТП-1069 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
7	**ТП-832 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0/ ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
8	**ТП-234 АО "Отель "Звездный"**	ТО-0/ ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
9	**ТП-А791 ООО "ОлимпСтрой"**	ТО-0/ ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0	
10	**ТП-К45 ГУ "Санаторий "Беларусь"**	ТО-0/ ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1				ТО-0				ТО-0

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ на **Февраль** 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Февраль																											
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ТП-536 ООО "Грин-Вей"	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
2	ТП-905 ООО "Грин-Вей"	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-857 ООО "УК "Сияние Сочи"	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
4	ТП-858 ООО "УК "Сияние Сочи"	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
5	ТП-859 ООО "УК "Сияние Сочи"	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
6	ТП-1069 ООО "УК "Сияние Сочи"	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
7	ТП-832 ООО "УК "Сияние Сочи"	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
8	ТП-234 АО "Отель "Звездный"	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
9	ТП-А791 ООО "ОлимпСтрой"	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
10	ТП-К45 ГУ "Санаторий "Беларусь"	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0

1259

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ на **Март** 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Март																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**ТП-536 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0 ТО-3			ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
2	**ТП-905 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
3	**ТП-857 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
4	**ТП-858 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
5	**ТП-859 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
6	**ТП-1069 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
7	**ТП-832 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
8	**ТП-234 АО "Отель "Звездный"**	ТО-0 ТО-3			ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
9	**ТП-А791 ООО "ОлимпСтрой"**	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
10	**ТП-К45 ГУ "Санаторий "Беларусь"**	ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0			

126

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ на **Апрель** 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Апрель																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	**ТП-536 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
2	**ТП-905 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
3	**ТП-857 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
4	**ТП-858 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
5	**ТП-859 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
6	**ТП-1069 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
7	**ТП-832 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
8	**ТП-234 АО "Отель "Звездный"**	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
9	**ТП-А791 ООО "ОлимпСтрой"**	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
10	**ТП-К45 ГУ "Санаторий "Беларусь"**	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ на **Май** 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Май																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ТП-536 ООО "Грин-Вей"	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
2	ТП-905 ООО "Грин-Вей"	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
3	ТП-857 ООО "УК "Сияние Сочи"	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
4	ТП-858 ООО "УК "Сияние Сочи"	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
5	ТП-859 ООО "УК "Сияние Сочи"	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
6	ТП-1069 ООО "УК "Сияние Сочи"	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
7	ТП-832 ООО "УК "Сияние Сочи"	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
8	ТП-234 АО "Отель "Звездный"	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
9	ТП-А791 ООО "ОлимпСтрой"	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
10	ТП-К45 ГУ "Санаторий "Беларусь"	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0

128

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ на **Июнь** 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Июнь																													
	1	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**ТП-536 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
2	**ТП-905 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
3	**ТП-857 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
4	**ТП-858 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
5	**ТП-859 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
6	**ТП-1069 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
7	**ТП-832 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
8	**ТП-234 АО "Отель "Звездный"**	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
9	**ТП-А791 ООО "ОлимпСтрой"**	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0			
10	**ТП-К45 ГУ "Санаторий "Беларусь"**	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0		

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ на **Июль** 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Июль																														
	1.	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**ТП-536 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3		
2	**ТП-905 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3		
3	**ТП-857 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
4	**ТП-858 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
5	**ТП-859 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
6	**ТП-1069 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
7	**ТП-832 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-3			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0
8	**ТП-234 АО "Отель "Звездный"**	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3		
9	**ТП-А791 ООО "ОлимпСтрой"**	ТО-0 ТО-3	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3		
10	**ТП-К45 ГУ "Санаторий "Беларусь"**	ТО-0 ТО-3		ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-3				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ на **Август** 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Август																														
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**ТП-536 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
2	**ТП-905 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
3	**ТП-857 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
4	**ТП-858 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
5	**ТП-859 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
6	**ТП-1069 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
7	**ТП-832 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0			
8	**ТП-234 АО "Отель "Звездный"**	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
9	**ТП-А791 ООО "ОлимпСтрой"**	ТО-0 ТО-1		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0				ТО-0	
10	**ТП-К45 ГУ "Санаторий "Беларусь"**	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-1				ТО-0

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ на **Сентябрь** 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Сентябрь																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**ТП-536 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
2	**ТП-905 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
3	**ТП-857 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
4	**ТП-858 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
5	**ТП-859 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
6	**ТП-1069 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
7	**ТП-832 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
8	**ТП-234 АО "Отель "Звездный"**	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
9	**ТП-А791 ООО "ОлимпСтрой"**	ТО-0 ТО-2			ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0			
10	**ТП-К45 ГУ "Санаторий "Беларусь"**	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ на **Октябрь** 2021 года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Октябрь																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**ТП-536 ООО "Грин-Вей"**	ТО-4 ТО-0	ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
2	**ТП-905 ООО "Грин-Вей"**	ТО-4 ТО-0	ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
3	**ТП-857 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-4 ТО-0			ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
4	**ТП-858 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-4 ТО-0			ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
5	**ТП-859 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
6	**ТП-1069 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
7	**ТП-832 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-4 ТО-0			ТО-0				ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0
8	**ТП-234 АО "Отель "Звездный"**	ТО-4 ТО-0	ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
9	**ТП-А791 ООО "ОлимпСтрой"**	ТО-4 ТО-0	ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
10	**ТП-К45 ГУ "Санаторий "Беларусь"**	ТО-4 ТО-0		ТО-0				ТО-4 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0	

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ на **Ноябрь** 2021года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Ноябрь																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**ТП-536 ООО "Грин-Вей"**	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0
2	**ТП-905 ООО "Грин-Вей"**	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0
3	**ТП-857 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
4	**ТП-858 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
5	**ТП-859 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
6	**ТП-1069 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
7	**ТП-832 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0		
8	**ТП-234 АО "Отель "Звездный"**	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0
9	**ТП-А791 ООО "ОлимпСтрой"**	ТО-1 ТО-0		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0				ТО-0				ТО-0
10	**ТП-К45 ГУ "Санаторий "Беларусь"**	ТО-0 ТО-1			ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-1 ТО-0			

График технического обслуживания электрооборудования трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ на **Декабрь** 2021года.

№	Тип системы, оборудования	Вид ТО	Декабрь																													
	1.	3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**ТП-536 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
2	**ТП-905 ООО "Грин-Вей"**	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
3	**ТП-857 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
4	**ТП-858 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
5	**ТП-859 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
6	**ТП-1069 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
7	**ТП-832 ООО "УК "Сияние Сочи"**	ТО-0 ТО-2		ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0	
8	**ТП-234 АО "Отель "Звездный"**	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		.	
9	**ТП-А791 ООО "ОлимпСтрой"**	ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0			
10	**ТП-К45 ГУ "Санаторий "Беларусь"**	ТО-0 ТО-2	ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0				ТО-0 ТО-2				ТО-0				ТО-0		